

Aide rapide pour DATEC

POUR CHANGER LE TYPE DE LANCEMENT:

- 1 Le bouton *MENU* pour voir “CHANGER ??”
- 2 Le bouton *VALIDE* pour valider votre choix.
- 3 Sélectionner le programme avec *AVANCE+* ou *NO-BIRD-*
- 4 Le bouton *VALIDE* pour valider votre choix.

POUR ACTIVER LES TIREURS ET LANCER LE CYCLE:

1. Mettre les boutons de 1 à 6 en position haute.
- 5 Le bouton *VALIDE* pour lancer le tir.

Si vous avez appuyé sur le bouton * MENUS *: La sortie rapide se fait par * ZERO*

POUR AJOUTER UN TIREUR APRES LE LANCEMENT DU CYCLE:

- 1 Mettre le bouton du tireur en position haute (position normale de départ).
- 2 Appuyer sur *no bird-* puis *avance+* pour activer la modification.

POUR DESACTIVER UN TIREUR EN COURS DE CYCLE:

- 1 Mettre le bouton du tireur en position basse. (position normale de départ).
- 2 Appuyer sur *AVANCE+* pour activer la modification.

POUR MONTRER TOUS LES PLATEAUX :

- 1 Vous mettez tous les boutons de tireurs en position basse; **OU, si un cycle est en cours**, vous appuyez sur *MENU* pour voir “VIEW ALL CLAYS”
- 2 Vous appuyez sur *VALIDE* pour démarrer.
- 3 Vous lancez tous les plateaux avec le bouton *VALIDE* ou par le micro 1.
- 4 A la fin, vous appuyez une fois sur *MENU* pour finir.

POUR ANNULER UN CYCLE DE LANCEMENT :

- 1 Vous appuyez sur *MENU* pour voir “CYCLE FINISH“.
- 2 Vous appuyez sur *VALIDE* pour terminer le cycle de tir.

POUR CHANGER LE LIMITEUR DE NO-BIRD ou MONTRER LES SIM .:

1. Pousser le bouton *MENU* pour voir “LIMIT NO-BIRD” (à la fin)
2. Pousser le bouton *VALIDE*.
3. Sélectionner le nombre avec *AVANCE+* et *NO-BIRD-*
- ➔ Si vous sélectionnez 0, vous désactivez ce mode **et vous activez le mode qui montre le dernier plateau non lancé pour les Compact simultanés.**
- ➔ Si vous sélectionnez un numéro, c’est le maximum autorisé de no-birds.
4. Vous appuyez sur *VALIDER* pour activer votre choix.