

Mariage de vos récepteurs radio

Utilisation :

- 1 → Préparer votre récepteur radio et le connecter au lanceur → SANS le mettre sous tension.
- 2 → Prendre votre télécommande et se positionner sur le canal du lanceur à programmer.
- 3 → Entrer dans le menu de la télécommande (M/A et +)
Saisir le mot de passe ou utilisez votre carte patron.
- 4 → Appuyer UNE fois sur le + pour voir « MARIAGE RADIO »
- 5 → Appuyer sur M/A pour entrer dans ce menu.
- 6 → Une fois les mariages finis, sortez avec M/A puis H.

Le mariage :

Mettre le lanceur et récepteur radio sous tension puis immédiatement appuyer sur le bouton (1 a 8) le temps que le lanceur se déclenche.
C'est fini !

Si vous vous êtes trompé, couper l'alimentation électrique du lanceur pendant 10 à 15 secondes puis remettez l'alimentation et appuyez sur un autre bouton de lanceur.